

## Optimate6 select

### TM-190

### Das fortschrittlichste Batterieladegerät für 12V-Starter- & Deep-Cycle- Batterien

14,4V / 14,7V  
Lademodus wählen

Ladung mit  
Temperaturkompensation

Stromversorgungs-  
Servicemodus



WITTERUNGSBESTÄNDIGES GEHÄUSE  
mit WANDHALTERUNG

❄️ ARCTIC' KABEL

1

Start mit  
niedriger  
Spannung (0.5V)

2

TEST vor  
dem Laden

3

Impuls-  
'Wecken'

4

Turbo-  
RETTUNG

5

Ampmatic  
Impuls-  
RETTUNG

6

Ampmatic  
LADUNG

7



Ampmatic  
OPTIMIEREN

8

TEST nach  
dem Laden

9

OptiMate  
Wartung

LADESTROM	5A <b>Ampmatic</b> @ 14.4V / 14.7V / 4A @ 13.6V
VERWENDUNG	IN RÄUMEN/IM FREIEN ❄️ t°min: -40°C
RETTEN	Start mit niedriger Spannung 0.5V + 2-stufige Desulfatierungsrettung
IDEAL FÜR	  3 - 240Ah
MITGELIEFERTES KABELZUBEHÖR	