

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**KIT COVER FARO
BMW R1250-1200GS '14-'19****BGS1300-19****KIT**

X1. KIT COVER FARO
X2. M6X35
X4. M4X10
X2. SPESSORE H8MM
X4. DADO Ø4
X4. RONDELLA Ø4
X2. RONDELLA LARGA Ø6

WWW.BARRACUDAMOTO.COM**PROCEDURA DI MONTAGGIO:**

1. MONTARE LE STAFFE SPECIFICHE UTILIZZANDO LE M6X30, GLI SPESSORI H8 ED I DADI Ø6 ALLA NEL PUNTO INDICATO DEL TELAIO, COME ILLUSTRATO.
2. ASSEMBLARE LA COVER FARO ALLE STAFFE SPECIFICHE PRECEDENTEMENTE MONTATE, UTILIZZANDO LA BULLONERIA INDICATA, COME DA IMMAGINE.
3. POSIZIONARE I QUADROTTI DI NEOPRENE NEI POSSIBILI PUNTI DI CONTATTO CON IL FARO PER EVITARE POSSIBILI ROTTURE.
4. SERRARE IL TUTTO.

